

LT: Krepšinio stovo su lanku TREMBLAY EN474 naudojimo instrukcija

Laikykitės saugaus atstumo nuo stovo ir lanko. Jei atsitrenktumėte į stovą, galite susižeisti dantis, veidą.

Kai reguliuojate stovo aukštį, saugokite pirštus ir rankas nuo judančių detalių.

Statykite stovą ant lygaus pagrindo, užtikrinkite, kad po juo nėra akmenukų ar kitų aštrių daiktų, kurie galėtų pradurti stovo pagrindą. Jei pagrindas bus pažeistas ir iš jo išbėgs užpildas, stovas taps nestabilus.

Patikrinkite stovą ir visą jo sistemą, ar nėra atsilaisvinusių, susidėvėjusių detalių, ar stovas yra stabilus ir tinkamas naudojimui.

Stovas nėra atsparus rūdijimui, tad neleiskite jam sušlapti, nukristi. Kartą per mėnesį patikrinkite, ar stovas nepradėjo rūdyti.

Jokiu būdu:

Nekabėkite ant stovo lanko.

Nedėvėkite papuošalų, kai žaidžiate, nes jie gali užsikabinti už lanko tinklelio.

Nelipkite ir nečiuožkite ant/nuo stovo.

Nepalikite stovo be priežiūros, kol neužpildytas jo pagrindas.

Neleiskite vaikams reguliuoti stovo aukščio.

Nenaudokite stovo vėjuotomis ar sudėtingomis oro sąlygomis, laikykite stovą atokiai nuo pastatų ar objektų, kurie gali būti pažeisti stovui nukritus.

Nestatykite stovo virš elektros laidų.

Nekabėkite ant lanko ar lentos, nes sistema gali sulūžti.

Kilus klausimams, kreipkitės nurodytais kontaktais:

UAB "Skorpiono takas"

Nemuno g. 79 – 15, Lietuva

LT- 37355, Panevėžys

El. p.: info@skorpionas.lt

Telefonas: +370 699 21 211

ENG: Instructions for use of the basketball system TREMBLAY EN474

Keep a safe distance from the stand and rim. If you hit the stand, you could injure your teeth or face.

When adjusting the height of the stand, keep fingers and hands away from moving parts.

Place the stand on a flat surface, make sure there are no stones or other important objects under it that can puncture the base of the stand. If the base is damaged and the filler leaks out, the stand will become unstable.

Check the stand and its entire system, whether there are no loose, worn parts, whether the stand is stable and suitable for use.

The stand is not resistant to rusting, so do not let it get wet or fall. Once a month, check that the stand has not started to rust.

By no means:

Do not hang from the rim.

Do not wear jewelry while playing as it may get caught in the netting of the rim.

Do not climb or slide on/off the stand.

Do not leave the stand unattended until the base is filled.

Do not allow children to adjust the height of the stand.

Do not use the stand in windy or severe weather conditions, keep the stand away from buildings or objects that may be damaged if the stand falls.

Do not place the stand near overhead power lines.

Do not hang on a hoop or board as the system may break.

If you have any questions, contact the following contacts:

JSC "Skorpiono takas"

Nemuno g. 79 - 15

LT- 37355, Panevezys, Lithuania

Email: info@skorpionas.lt

Phone number: +370 699 21 211

LV: Basketbola sistēmas TREMBLAY EN474 lietošanas instrukcija

Ievērojiet drošu attālumu no statīva un loka. Sitot pret statīvu, varat savainot zobus vai seju.

Regulējot statīva augstumu, turiet pirkstus un rokas prom no kustīgajām daļām.

Novietojiet statīvu uz līdzenas virsmas, pārliedzinieties, ka zem tā nav akmeņu vai citu svarīgu priekšmetu, kas var pārdurot statīva pamatni. Ja pamatne ir bojāta un pildviela iztecēs, statīvs kļūs nestabils.

Pārbaudiet statīvu un visu tā sistēmu, vai tajā nav vaļēju, nolietotu detaļu, vai statīvs ir stabils un piemērots lietošanai.

Statīvs nav izturīgs pret rūsēšanu, tāpēc neļaujiet tam samirkēt vai nokrist. Reizi mēnesī pārbaudiet, vai statīvs nav sācis rūsēt.

Nekādā ziņā:

Nekariet no malas.

Spēlējot, nevalkājiēt rotaslietas, jo tās var ieķerties loka tīklā.

Nekāpiet un neslīdriet uz/no statīva.

Neatstājiēt statīvu bez uzraudzības, kamēr pamatne nav piepildīta.

Neļaujiet bērniem regulēt statīva augstumu.

Neizmantojiēt statīvu vējainos vai smagos laikapstākļos, turiet statīvu tālāk no ēkām vai objektiem, kas var tikt bojāti, statīvs nokrīt.

Neovietojiēt statīvu gaisvadu elektropārvades līniju tuvumā.

Nekariet uz stīpas vai dēļa, jo sistēma var salūzt.

Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar šādiem kontaktiem:

JSC "Skorpiono takas"

Nemuno g. 79 - 15

LT- 37355, Panevezys, Lithuania

Email: info@skorpionas.lt

Phone number: +370 699 21 211

EE: Korvpallisüsteemi TREMBLAY EN474 kasutusjuhend

Hoidke alusest ja veljest ohutus kauguses. Kui lööte vastu statiivi, võite vigastada hambaid või nägu.

Aluse kõrguse reguleerimisel hoidke sõrmed ja käed liikuvatest osadest eemal.

Asetage alus tasasele pinnale, veenduge, et selle all ei oleks kive ega muid olulisi esemeid, mis võivad aluse alust läbi torgata. Kui alus on kahjustatud ja täiteaine lekib välja, muutub alus ebastabiilseks.

Kontrollige alust ja kogu selle süsteemi, kas sellel pole lahtisi, kulunud osi, kas alus on stabiilne ja kasutamiseks sobiv.

Statiiv ei ole roostekindel, seega ärge laske sellel märjaks saada ega kukkuda. Kord kuus kontrollige, ega statiiv pole roostetama hakanud.

Mitte mingil juhul:

Ärge riputage velje külge.

Ärge kandke mängimise ajal ehteid, kuna need võivad velje võrku kinni jääda.

Ärge ronige ega libistage alusele/maha maha.

Ärge jätke alust järelevalveta enne, kui alus on täidetud.

Ärge lubage lastel aluse kõrgust reguleerida.

Ärge kasutage alust tuulistes või rasketes ilmastikutingimustes, hoidke alust eemal hoonetest või objektidest, mis võivad aluse kukkumisel kahjustada saada.

Ärge asetage alust õhuliinide lähedusse.

Ärge riputage rõnga või laua küljes, kuna süsteem võib puruneda.

Küsimuste korral võtke ühendust järgmistel kontaktidel:

JSC "Skorpiono takas"

Nemuno g. 79 - 15

LT- 37355, Panevezys, Lithuania

Email: info@skorpionas.lt

Phone number: +370 699 21 211